

การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

การเปิดใช้เครื่อง

1. ตรวจสอบปลั๊กและสายไฟกำลังให้อยู่ในสภาพใช้งาน พร้อมเสียบปลั๊กให้พร้อมที่จะใช้งาน
2. ต่อสายสัญญาณเข้าและสายสัญญาณออกต่างๆ ที่ต้องการใช้งานร่วมกับเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เช่น Computer และ Video เป็นต้น ที่ช่อง Input และ Output ให้พร้อมใช้งาน
3. กดปุ่ม Power ที่ตำแหน่ง ON บนตัวเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แล้วรอสักครู่
4. ปรับ Focus เมื่อต้องการความคมชัด และ ปรับ Zoom เมื่อต้องการปรับภาพให้เล็กหรือใหญ่ตามต้องการ
5. เลือกสัญญาณที่ต้องการใช้ที่ปุ่ม Input ที่ตัวเครื่องหรือที่รีโมทคอนโทรล
6. เลือกเมนูการใช้งานต่างๆ ตามที่ต้องการใช้ เช่น ระบบการเลือกและค้นหาสัญญาณภาพโดยอัตโนมัติ และระบบแก้ไขความผิดเพี้ยนของภาพสีเหลืองคางหมู และปรับความเหลืองของจุดภาพโดยอัตโนมัติ เป็นต้น

การปิดใช้เครื่อง

1. เครื่องรุ่นใหม่ที่มีระบบ Off & Go Function (ระบบที่สามารถปิดเครื่องได้ทันทีหลังเลิกการใช้งาน)
 - 1.1 กดปุ่ม Power ที่ตำแหน่ง OFF 2 ครั้ง บนตัวเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ รอจอไฟบนตัวเครื่องเป็นสีส้ม แล้วดึงปลั๊กออก
2. เครื่องรุ่นเก่าที่ไม่มีระบบ Off & Go Function (ต้องรอให้พัดลมระบายความร้อนหยุดทำงานก่อน)
 - 2.1 กดปุ่ม Power ที่ตำแหน่ง OFF บนตัวเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ รอจอไฟบนตัวเครื่องดับ และพัดลมระบายความร้อนหยุดทำงาน แล้วดึงปลั๊กออก

การบำรุงรักษา

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานของเครื่อง
2. บันทึกการใช้งานของเครื่อง เพื่อจะได้ทราบชั่วโมงการใช้งานของหลอดภาพ สำหรับการวางแผนการเปลี่ยนหลอดภาพ
3. การถอดสายสัญญาณ RGB D-sub ๑๕ pin ที่ใช้กับเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และสายสัญญาณต่างๆ ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูง หากเกิดการชำรุดอาจทำให้ภาพไม่ชัดหรือสีของแสงอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิม
4. ตรวจสอบสภาพของเครื่องและสายสัญญาณต่างๆ ควรอยู่ในสภาพใช้งานได้
5. ควรทำความสะอาดตัวเครื่อง และ Filter ใต้เครื่อง ทุก 200 ชม.
6. กรณีใช้เครื่องเป็นเวลานานและไม่ได้ใช้เครื่องอยู่ประจำที่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องเก็บใส่กระเป๋าหรือกล่อง ควรรอให้เครื่องเย็นก่อน